

Matrix 2 EH

Считыватель proximity-карт



*MATRIX-II*EH
Wiegand 26.

EM-Marine HID
-6-14 : -Dallas Touch Memory -Wiegand-
26 Wiegand, 100 Dallas Touch Memory, 15
:8-18
(): -40 +50
:95%
:85 44 18

- 1.
- 2.
- 3.

Подключение по Wiegand 26 и Ibutton

Контакты считывателя

Контакты контроллера

Wiegand 26

DATE 0

DATE 0

DATE 1

DATE 1

Dallas (эмуляция TM)

DATE 0

TM (центральный)

DATE 1

Общий (-)

Dallas (однократная передача)

DATE 0

TM (центральный)

DATE 1

TM (центральный)

1. c *MATRIX-II*EH .1.2.
- 3.
- 4.
- 5.



*MATRIX-II*EH-1
-2
3 30-2
2
1

*MATRIX-II*EH-


PROXIMITY
EM-Marine HID.

EM-Marine HID

Dallas Touch Memory



Для увеличения громкости зуммера
снимите наклейку



Контакты разъёма:

- 1.питание +12В
- 2.общий (Минус)
- 3.выход DATA 0
- 4.выход DATA 1
- 5.LED-G (внешнее управление зелёным)
- 6.LED-R (внешнее управление красным)
- 7.BEEP (внешнее управление звуком)

PROXIMITY-

