

High Resolution Varifocal Dome Camera

Quick Set-up Guide

SCD-2080E



SALES NETWORK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60, FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222, FAX : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com


SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300, FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com

P.No : Z6806155401A

FRANÇAIS

Guide d'installation rapide du SCD-2080E




1. Base panoramique : Commande de l'angle panoramique de la caméra.
2. Base de rotation : Permet de commander l'angle de rotation de la caméra.
3. Module de lentille avec zoom x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm (F1.2).
4. Terminal de sortie vidéo vers le moniteur
5. Commutateur de configuration des fonctions : Affiche le menu sur l'écran et déplace le curseur dans les quatre directions, pour confirmer, ou après une modification d'un élément sélectionné.
6. Prise de sortie vidéo : Les signaux vidéo sont émis via ce port. Raccordez ce port au port d'entrée (IN) d'un moniteur.
7. Terminal d'entrée d'alimentation : Raccordez l'alimentation selon la manière spécifiée ici pour chaque modèle.
8. Couverture du dôme
9. Boîtier de protection

CONFIG PRINCIPALE			
► 1. LENS	DC	→	DC
2. EXPOSITION	←	→	LUMINOSITE / OBTURATEUR / AGC / SENS-UP / RETOUR
3. BAL. BLC	ATW	→	ATW / EXTER / INTER / MANUEL / AWC-SET
4. SDR	ARRET	→	ARRET / MARCHÉ
5. CONTRE-JOUR	ARRET	→	ARRET / BLC / HLC
6. SSNR3	MARCHE	←	MARCHE / ARRET
7. JOUR/NUIT	AUTO	←	AUTO / COULEUR / N/B
8. SPECIAL	←	→	REG IMAGES / MONITOR / TITRE CAM / SYNC / DET MOUV / MASQUAGE / DIS / LANGUE / RETOUR
9. QUITTER	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ENGLISH

SCD-2080E Quick Set-up Guide




1. Pan Base : Control panning angle of camera.
2. Rotate Base : Control rotating angle of camera.
3. x3.6 Vari-focal Lens Module : 2.8 ~ 10.0mm (F1.2).
4. Video Output Terminal to Monitor
5. Function Setup switch : Display the menu on the screen and move the cursor to four directions to confirm status or after changing a selected item.
6. Video Output Jack : Video signals are output through this port. Connect this port to the Video IN port of a monitor.
7. Power input terminal : Connect the power as specified for each model here.
8. Dome Cover
9. Shield Case

MAIN SETUP			
► 1. LENS	DC	→	DC
2. EXPOSURE	←	→	BRIGHTNESS / SHUTTER / AGC / SENS-UP / RETURN
3. WHITE BAL	ATW	→	ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC-SET
4. SDR	OFF	→	OFF / ON
5. BACKLIGHT	OFF	→	OFF / BLC / HLC
6. SSNR3	ON	←	ON / OFF
7. DAY/NIGHT	AUTO	←	AUTO / COLOR / B/W
8. SPECIAL	←	→	IMAGE ADJ / MONITOR / CAM TITLE / SYNC / MOTION DET / PRIVACY / DIS / LANGUAGE / RETURN
9. EXIT	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

DEUTSCH

SCD-2080E Anleitung zur Schnelleinrichtung




1. Supporto Pan : Für die Steuerung des Schwenkwinkels der Kamera.
2. Drehbasis : Für die Steuerung des Drehwinkels der Kamera
3. x3.6 Objektiv mit variabler Brennweite : 2.8 ~ 10.0mm (F1.2).
4. Videoausgang für Anschluss von Monitor
5. Funktion-Setup-Schalter : Anzeigen des Bildschirmmenüs und Bewegungen des Cursors in vier Richtungen zur Statusbestätigung oder nach Änderung eines Elements.
6. Video-Out-Anschlussbuchse : Über diesen Port werden Videosignale ausgegeben. Diesen Port mit dem Port "Video IN" an einem Monitor verbinden.
7. Netzeingang : Schließen Sie die für das jeweilige Modell angegebene Stromversorgung hier an.
8. Domekuppel
9. Abschirmkappe

EINST. HAUPTMENÜ			
► 1. LENS	DC	→	DC
2. BELICHTUNG	←	→	HELLIGKEIT / SHUTTER / AGC / SENS-UP / ZURÜCK
3. WEIßBAL	ATW	→	ATW / AUBEN / INNEN / MANUELL / AWC-SET
4. SDR	AUS	→	AUS / EIN
5. GEGENLICHT	AUS	→	AUS / BLC / HLC
6. SSNR3	EIN	←	EIN / AUS
7. TAG/NACHT	AUTO	←	AUTO / COLOR / SW
8. SPEZIAL	←	→	BILDEINST / MONITOR / TITEL KAM / SYNC / BEW. ERKENNUNG / PRIVAT / DIS / SPRACHE / ZURÜCK
9. BEENDEN	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ITALIANO

SCD-2080E Guida rapida all'impostazione




1. Supporto Pan : Controllo angolo di rotazione orizzontale (pan) della videocamera.
2. Supporto girevole : Controllo angolo di rotazione della videocamera.
3. Sistema varifocale x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
4. Terminale uscita video al Monitor
5. Pulsante Impostazione funzioni : Visualizza il menù e permette di scorrere il cursore in quattro direzioni per confermare o modi la voce selezionata.
6. Jack Video in uscita : Porta in uscita per il segnale video. Collegare la porta alla porta video in entrata di un monitor.
7. Terminale alimentazione : Collegare l'alimentazione secondo le indicazioni del modello utilizzato.
8. Custodia a cupola
9. Custodia di protezione

CONFIG PRINCIPALE			
► 1. OTTICA	DC	→	DC
2. ESPOSIZIONE	←	→	LUMINOSITÀ / OTTURATORE / AGC / SENS-UP / RITORNO
3. BIL. BIANCO	ATW	→	ATW / ESTERNO / INTERNO / MANUALE / AWC-SET
4. SDR	OFF	→	OFF / ON
5. CONTROLUCE	OFF	→	OFF / BLC / HLC
6. SSNR3	ON	←	ON / OFF
7. GIORNO/NOTT	AUTO	←	AUTO / COLORE / B/N
8. SPECIALE	←	→	REG IMMAGINE / MONITOR / TITOLO CAM / SYNC / MOTION DET / PRIVACY / DIS / LINGUA / RITORNO
9. USCITA	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ESPAÑOL

Guía Rápida para la Configuración del SCD-2080E




1. Base de Paneo : Controla el ángulo de paneo de la cámara.
2. Base de rotación : Commande de l'angle de rotation de la caméra.
3. Módulo del Lente Varifocal x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm (F1.2).
4. Terminal de Salida de Video al Monitor
5. Botón de Configuración de Funciones : Muestra el menú en la pantalla y desplaza el cursor en las cuatro direcciones para confirmar estado o el cambio de un elemento seleccionado.
6. Puerto de Salida de Video : Permite la salida de las señales de video. Conecte este puerto al puerto de entrada de un monitor.
7. Terminal de entrada de alimentación : Conecte aquí la alimentación apropiada para cada modelo.
8. Cubierta del Domo
9. Tapa Protectora

CONFIG PRINCIPAL			
► 1. LENTE	DC	→	DC
2. EXPOSICIÓN	←	→	BRILLO / SHUTTER / AGC / SENS-UP / VOLVER
3. BAL. BLAN	ATW	→	ATW / EXTER / INTER / MANUAL / AWC-SET
4. SDR	OFF	→	OFF / ON
5. CONTRALUZ	OFF	→	OFF / BLC / HLC
6. SSNR3	ON	←	ON / OFF
7. DIA/NOCHE	AUTO	←	AUTO / COLOR / N/B
8. ESPEC	←	→	AJUST IMAG / MONITOR / TITULO CAM / SYNC / DET MOV / PRIVACIDAD / DIS / IDIOMA / VOLVER
9. SALIR	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ČESKY

Průvodce pro rychlé nastavení SCD-2080E




1. Základna otočení : Kontroluje úhel otočení kamery.
2. Základna rotace : Kontroluje rotační úhel kamery.
3. x3.6 varifokální čočka : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
4. Výstup obrazu do monitoru
5. Tlačítko nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
6. Připojení výstupu obrazu : Skrze tento výstup vychází signál obrazu. Tento výstup připojte ke VSTUPU obrazu monitoru.
7. Terminál vstupu napájení : Připojte napájení, jak je to uvedeno pro každý model.
8. Kryt kopule
9. Kryt

HLAVNÍ NASTAVENÍ			
► 1. OBJEKTIV	DC	→	DC
2. EXPOZICE	←	→	JAS / CLONA / AGC / SENS-UP / RETURN
3. VYVÁŽENÍ BÍLÉ	ATW	→	ATW / VENKU / UVNITŘ / RUČNÍ / AWC-SET
4. SDR	VYP	→	VYP / ZAP
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→	VYP / BLC / HLC
6. SSNR3	ZAP	←	ZAP / VYP
7. DEN/NOČ	AUTO	←	AUTO / BARVA / ČB
8. SPECIÁL	←	→	ÚPRAVA SNÍMKU / MONITOR / NÁZEV KAMERY / SYNC / MOTION DET / SOUKROMÍ / DIS / JAZYK / RETURN
9. VÝSTUP	ULOŽÍ	→	ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESETOVAT

РУССКИЙ

Краткое руководство по настройке SCD-2080E




- 1 Наклонное основание : регулировка угла наклона камеры.
- 2 Вращающееся основание : регулировка угла вращения камеры.
- 3 Модуль вариофокального объектива с кратностью 3,6 : 2,8 ~ 10,0 мм (F1.2).
- 4 Разъем выхода видеосигнала на монитор
- 5 Переключатель настройки функций : вывести меню на экран и перемещать курсор по четырем направлениям для подтверждения состояния или после изменения настроек выбранной функции.
- 6 Штекер вывода видеосигнала : Через этот порт происходит выход видеосигналов. Подключите его к видеовходу монитора.
- 7 Разъем ввода питания : Подключить питание как указано в настоящем документе для конкретной модели.
- 8 Купольная крышка
- 9 Защитный колпак

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ		
► 1. ОБЪЕКТИВ	DC	→ DC
2. ЭКСПОЗИЦИЯ	←	ЯРКОСТЬ / ЗАТВОР / AGC / SENS-UP / RETURN
3. БАЛАНС БЕЛОГО	ATW	→ ATW / OUTDOOR / INDOOR / ВРЩ/Ч/Ч/КИ / AWC -SET
4. SDR	ВЫКЛ.	→ ВЫКЛ. / ВКЛ.
5. ЖОПОВАЯ ЗАСВЕ	ВЫКЛ.	→ ВЫКЛ. / BLC / HLC
6. SSNR3	ВКЛ. ←	→ ВКЛ. / ВЫКЛ.
7. ДЕНЬ/НОЧЬ	АВТО ←	→ АВТО / ЦВЕТ / Ц/Б
8. СПЕЦ ФНКЦИИ	←	НАСТР. КИОБР. / МОНИТОР / НАЗВАНИЕ КАМЕ / SYNC / СИГНАЛ ДВИЖ / ПРИВАТНОСТЬ / DIS / ЯЗЫК / RETURN
9. ВЫХОД	SAVE	→ SAVE / NOT SAVE / RESET

SVENSKA

SCD-2080E Snabbinstallationsguide




- 1 Panoreringssokkel : Styr kamerans panoreringsvinkel.
- 2 Roteringssockel : Styr kamerans roteringsvinkel.
- 3 x3.6 varifokal lens : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Videoutgång till bildskärm
- 5 Funktionsinställningsomkopplare : Visa menyen på skärmen och flytta markören åt fyra håll för bekräfta status eller efter ändring av ett valt objekt.
- 6 Videoutgångsuttag : Videosignalerna matas ut via denna port. Anslut den här porten till bildskärmens port Video IN.
- 7 Strömförsörjningsingång : Anslut den typ av strömförsörjning som specificeras för respektive modell här.
- 8 Kupolhölje
- 9 Skyddshölje

HUVUDINSTÄLLNINGAR		
► 1. LINS	DC	→ DC
2. EXPONERING	←	→ LJUSSTYRKA / SLUTARE / AGC / SENS-UP / RETURN
3. VITBAL.	ATW	→ ATW / UTMÖHUS / INOMHUS / MANJELL / AWC -SET
4. SDR	AV	→ AV / PÅ
5. MOTLJUS	AV	→ AV / BLC / HLC
6. SSNR3	PÅ ←	→ PÅ / AV
7. DAG/NATT	AUTO ←	→ AUTO / FÄRG / S/V
8. SPECIAL	←	→ BILDJUST. / BILDSKÄRM / KAMERATITEL / SYNC. / RÖRELSEDET. / AVSKILDHET / DIS / SPRÅK / RETURN
9. AVSLUTA	SPARA	→ SPARA / EJ / ÅTER

POLSKI

Krótką instrukcja konfiguracji modelu SCD-2080E




- 1 Podstawa Pan : sterowanie kątem panoramowania kamery.
- 2 Podstawa obrotowa : sterowanie kątem obrotu kamery.
- 3 Moduł obiektywu zmienneogniskowego x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Gniazdo wyjścia wizyjnego do monitora
- 5 Przełącznik ustawiania funkcji : Wyświetla menu ekranowe i przesuwa kursor w czterech kierunkach w celu potwierdzenia stanu zmianie zaznaczonej pozycji.
- 6 Gniazdo wyjściowe sygnałów wizyjnych : Sygnały wizyjne są wysyłane przez ten port. Podłącz ten port z portem WEJŚCIA sygnałów wizyjnych.
- 7 Gniazdo wejściowe zasilania : Podłącz zasilanie, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi każdego modelu.
- 8 Ochrona kopułki
- 9 Obudowa

KONFIGURACJA GŁÓWNA		
► 1. OBIEKTYW	DC	→ DC
2. EKSPONIZACJA	←	→ JASNOŚĆ / MIGAWKA / AGC / SENS-UP / RETURN
3. BALANS BIELI	ATW	→ ATW / OUTDOOR / INDOOR / RĘCZNIŁE / AWC -SET
4. SDR	WYŁ	→ WYŁ / WŁ
5. BACKLIGHT	WYŁ	→ WYŁ / BLC / HLC
6. SSNR3	WŁ ←	→ WŁ / WYŁ
7. DZIEŃ/NOC	AUTO ←	→ AUTO / KOLOR / CZ/B
8. SPECJALNE	←	→ REG. OBRAZU / MONITOR / NAZWA / SYNC / DET. RUCHU / PRYWATNOŚĆ / DIS / JĘZYK / RETURN
9. WYJŚCIE	ZAPISZ	→ ZAPISZ / NIE ZAPISZ / RESET

DANSK

SCD-2080E kort opstillingsvejledning




- 1 Panoreringssokkel : Styring af kameraets panoreringsvinkel
- 2 Rotationssokkel : Styring af kameraets rotationsvinkel.
- 3 x3.6 zoomobjektiv linse-modul : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Videoudgang til monitor
- 5 Funktionsopstillingskontakt : Viser menuen på skærmen og flytter markøren i fire retninger for at bekræfte status eller efter ændring af et valgt element.
- 6 Videoudgangsstik : Videosignaler udsendes fra denne port. Tilslut denne port til Video IN-porten på en monitor
- 7 Strømforsörjningsingång : Tilslut strøm som angivet for hver model her.
- 8 Kuppeldæksel
- 9 Beskyttelseskappe

HOVEDOPSÆTNING		
► 1. LINSE	DC	→ DC
2. EKSPONERING	←	→ LYSTYRKE / LUKKER / AGC / SENS-UP / RETURN
3. HVIDBALANCE	ATW	→ ATW / UDENDÖRS / INDENDÖRS / MANUEL / AWC -SET
4. SDR	SLUK	→ SLUK / TÆND
5. MODLYS	SLUK	→ SLUK / BLC / HLC
6. SSNR3	TÆND ←	→ TÆND / SLUK
7. DAG/NAT	AUTO ←	→ AUTO / FARVE / S-H
8. SPECIAL	←	→ BILLEJUST. / MONITOR / KAMERATITEL / SYNC. / BEVEG. SPÖRING / PRIVATLIVETS / DIS / SPÖG / RETURN
9. FORLAD	GEM	→ GEM / GEM IKKE / NULSTIL

ROMÂNĂ

Ghid rapid de configurare SCD-2080E




- 1 Suport panoramare : Controlează unghiul de panoramare al camerei.
- 2 Suport de răsucire : Controlează unghiul de răsucire al camerei.
- 3 Modul lentilă vari-focală x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Terminal ieşire video către monitor
- 5 Comutator funcţii de configurare : Afişează meniul pe ecran şi deplasează cursorul în cele patru direcţii pentru a confirma starea sau după selectarea unui element.
- 6 Mufă ieşire video : Semnalele video sunt transmise prin acest port. Conectaţi acest port la portul Video IN al monitorului.
- 7 Terminal intrare alimentare : Conectaţi alimentarea după cum se specifică aici pentru fiecare model.
- 8 Înveliş dom
- 9 Carcasă de protecţie

CONFIGURARE PRINCIPALĂ		
► 1. LENTILĂ	DC	→ DC
2. EXPUNERE	←	→ LUMINOZITATE / OBTURATOR / AGC / SENS-UP / RETURN
3. NIVEL DE ALB	ATW	→ ATW / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL / AWC -SET
4. SDR	OPRIT	→ OPRIT / PORŢIT
5. LUM. FUNDAL	OPRIT	→ OPRIT / BLC / HLC
6. SSNR3	PORŢIT ←	→ PORŢIT / OPRIT
7. NOAPTE/ZI	AUTO ←	→ AUTO / COLOR / A/N
8. SPECIALE	←	→ AJUST IMAGINE / MONITOR / SUBTITRARE / SINC / DET MIŞCARE / CONFID. / DIS / LIMBA / RETURN
9. IEŞIRE	SALVEAZĂ	→ SALVEAZĂ / NU SALBA / RESETARE

TÜRKÇE

SCD-2080E Hızlı Kurulum Kılavuzu




- 1 Kaydırma Tabanı : Kameranın kaydırma açısını kontrol eder.
- 2 Döndürme Tabanı : Kameranın dönme açısını kontrol eder.
- 3 x3.6 Değişken Odaklı Lens Modülü : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Monitöre Video Çıkış Terminali
- 5 Foknsiyon Ayar düğmesi : Menüü ekranda görüntüledikten sonra imleci dört istikamette kaydırarak durum ya da seçilen öge değişimini teyit edin.
- 6 Video Çıkış Jaki : Video sinyalları bu port üzerinden verilir. Bu portu monitörün Video IN portuna bağlayın.
- 7 Güç giriş terminali : Her model için belirlenen güç kaynağını buraya bağlayın.
- 8 Dome Kapağı
- 9 Korum Kapağı

ANA AYAR		
► 1. LENS	DC	→ DC
2. POZLAMA	←	→ PARLAKLIK / ORBURATÖR / AGC / SENS-UP / RETURN
3. BEYAZ DENG	ATW	→ ATW / DIŞ MEKAN / İÇ MEKAN / MANUEL / AWC -SET
4. SDR	KAPALI	→ KAPALI / AÇIK
5. ARKA IŞIK	KAPALI	→ KAPALI / BLC / HLC
6. SSNR3	AÇIK ←	→ AÇIK / KAPALI
7. GÜNDÜZ/GECE	AUTO ←	→ AUTO / RENKLI / S/B
8. ÖZEL	←	→ GRNT AYR ADJ. / EKRAŢ / KAM İSMİ / SENK / HAREKET DED. / GİZLİLİK / DGS / DİL / RETURN
9. ÇIK	KAYDET	→ KAYDET / KAYDETME / SIFIRLA MA

• Chazın Ticaret Bakanlıđına önerilen ortalama ömrü. • Chazın EEE yönetmeliklerine uygun olduđuna benzer beyan.
KÖYÜNCÜ ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ San. Ve Tic. A.Ş.
EDS ELEKTRONİK DESTEK San. Tic. Ltd. Şti.
KONT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Ve Tic. Tİc.aret A.Ş.

SRPSKI

SCD-2080E Vodič za brzo podešavanje




- 1 Osnova preleta : Kontrolisanje ugla preleta kamere.
- 2 Rotiranje osnove : Kontrolisanje ugla rotiranja kamere
- 3 Modul x3.6 varifokalnog sočiva : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Terminal za video izlaz do monitora
- 5 Prekiđač za podešavanje funkcije : Prikazuje meni na ekranu i pomera kursor u četiri smera, da bi se potvrdio status ili nakon menjanja izabrane stavke.
- 6 Priključak za video izlaz : Video signali izlaze preko ovog porta. Povežite ovaj port za Video IN port monitora.
- 7 Terminal za ulaz napajanja : Povežite napajanje kako je naznačeno za svaki model ovde.
- 8 Poklopac kupole
- 9 Zaštitno kucište

GLAVNO PODEŠAVANJE		
► 1. SOČIVO	DC	→ DC
2. IZLOŽENOST	←	→ OSVETLJENJE / KAPAK / AGC / SENS-UP / RETURN
3. BALANS BELE	ATW	→ ATW / NAPOLJU / UNUTRA / RUČNO / AWC -SET
4. SDR	ISKLJUČENO	→ ISKLJUČENO / UKLJUČENO
5. BACKLIGHT	ISKLJUČENO	→ ISKLJUČENO / BLC / HLC
6. SSNR3	UKLJUČENO ←	→ UKLJUČENO / ISKLJUČENO
7. DAN/NOĆ	AUTO ←	→ AUTO / BOJA / C/B
8. SPECIJALNO	←	→ POD. SLIKE / MONITOR / NAZIV KAMERE / SYNC / DET POKRETA / PRIVATNOST / DIS / JEZIK / RETURN
9. IZLAZ	SAČUVA	→ SAČUVAJ / NE SAČUVATI / RESETUJ

PORTUGUÊS

Guia resumido de instalaç o do SCD-2080E



- 1 Base horizontal : controla o  ngulo horizontal da c mera.
- 2 Base de rota  o : controla o  ngulo de rota  o da c mera.
- 3 M dulo de lente varifocal x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Terminal de sa da de v deo para o monitor
- 5 Chave de configura  o de fun  o : Exibe o menu na tela e move o cursor para quatro dire  es para confirmar o status ou depois da altera  o um item selecionado.
- 6 Tomada de sa da de v deo : Os sinais de v deo s o transmitidos atrav s dessa porta. Conecte essa porta   porta Video IN de um monitor.
- 7 Terminal de entrada de energia : Conecte aqui o cabo de energia como especificado para cada modelo.
- 8 Cobertura de ab boda
- 9 Caixa de prote  o

CONFIGURA��O PRINCIPAL		
► 1. LENTE	DC	→ DC
2. EXPOSI���O	←	→ BRILHO / OBTURADOR / CGA / SENS-UP / RETORNAR
3. EQUIL. BRANCO	ATW	→ ATW / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL / AWC -SET
4. SDR	DESL	→ DESL / LIG
5. ILUM. TRASEIRA	DESL	→ DESL / BLC / HLC
6. SSNR3	LIG ←	→ LIG / DESL
7. DIA/NOITE	AUTO ←	→ AUTO / COR / B/P
8. ESPECIAL	←	→ AJ. IMAGEM / MONITOR / T�TULO C�MERA / SINC / DET MOVIMENTO / PRIVACIDADE / EG / IDIOMA / RETORNAR
9. SAIR	SALV	→ SALV / N�O SALV / REDEF